








# TIE-Systeme®

Montageablauf EPS/Steinwolle	Montagebeispiel Deutsch Typ: 101 – 105, 108 - 110 Dämmstärke 100 – 300mm	Exemple de montage Francais Type : 101 – 105, 108 - 110 Épaisseur d'isolation 100 – 300mm	Esempio di montaggio Italiano Tipo: 101 – 105, 108 - 110 Spessore isolante 100 – 300mm
	Systemelement gegebenenfalls auf die gewünschte Dämmstärke reduzieren d.h. 20mm-Dämmplatte/n abtrennen.	Le cas échéant, ramener l'élément système à l'épaisseur d'isolation souhaitée, c'est-à-dire détacher un/plusieurs panneaux isolants de 20mm.	Ridurre eventualmente l'elemento di sistema allo spessore isolante richiesto, vale a dire staccare il/i pannello/i isolante/i da 20mm.
	Systemelement je nach Bedarf für Schlaucheingang /-Eingänge mit <i>Schlangenbohrer</i> durchbohren.	Le cas échéant, percer l'élément système pour l'entrée/les entrées de tuyaux à l'aide d'une <i>mèche spirale</i> .	Forare l'elemento di sistema in base alle proprie esigenze per l'ingresso/gli ingressi del tubo flessibile con <i>trivella ad elica</i> .
	TIE-Hybridkleber auftragen...  Zubehör: ELDAS Nr. 372 810 009	Appliquer la colle hybride TIE ...  Accessoires : ELDAS No. 372 810 009	Applicare lo adesivo ibrido TIE...  Accessori: ELDAS No. 372 810 009
	...oder Befestigungskralle einstecken und Löcher bohren  Zubehör: ELDAS Nr. 372 820 109	...ou brancher-le la griffe de fixation et percer des trous  Accessoires : ELDAS No. 372 820 109	...oppure spingere l'artiglio di fissaggio e praticare i fori  Accessori: ELDAS No. 372 820 109
	Schlauch durchführen.	Faire passer le tuyau.	Introdurre il tubo flessibile.
	Systemelement rechtwinklig ausrichten, andrücken (mind. 2 min) oder anschrauben	Positionner l'élément système à angle droit, le fixer à l'aide de la colle.	Allineare in posizione perpendicolare l'elemento di sistema, fissare con l'adesivo applicato.
	Fertig.	C'est terminé.	Finito.