

TIE-Systeme®

Thermodynamisch Isolierte Elektrosysteme

D – Anwendung: Befestigungskralle Aluminium / ELDAS-Nr. 372 820 109

Alternativ können die TIE-Systemelemente auch mit Befestigungskralen montiert werden (Ausnahme: Universal-Gerätehalter bis 80kg).

F – Utilisation: griffe aluminium / numéro ELDAS 372 820 109

En variante, les éléments du système TIE, montage avec des griffes (Exception: support universel jusqu'à 80 kg)

I - Applicazione: fissaggio artiglio di alluminio / ELDAS n° 372 820 109

In alternativa, gli elementi del sistema TIE, sono fissati con di artiglio (Eccezione: supporto universale fino a 80kg)

| | |
|---|---|
|  | <p>TIE-Systemelement auf eine ebene Fläche legen und zwei Befestigungskralen rechts und links in den Neopor / EPS / Steinwolle eindrücken</p> <hr/> <p>Lieu les Élément TIE-système sur une surface plane et appuyez deux griffes droite et à gauche dans les Neopor / EPS / laine de pierre</p> <hr/> <p>Luogo gli Elemento TIE-sistema su una superficie piana e spingere due chele di fissaggio artiglio destra e sinistra nei Neopor / EPS / Lana di roccia</p> |
|  | <p>TIE-Systemelement über das Leerrohr führen, mit der Wasserwaage ausrichten und die Löcher zum Bohren anzeichnen.</p> <hr/> <p>Insérez l'élément de système-TIE sur le tube vide, aligner avec le niveau à bulle et marquer les trous de forage</p> <hr/> <p>Inserire l'elemento di sistema-TIE sul tubo vuoto, allinearsi con livella a bolla e segnare i foriforage</p> |
|  | <p>Mit einem 6mm Steinbohrer die zwei angezeichneten Löcher bohren mind. 60mm tief und einen 6mm Dübel einsetzen.</p> <hr/> <p>L'utilisation d'un foret à maçonnerie de 6mm pour percer les trous d'au moins 60mm de profondeur et insérer une cheville 6mm.</p> <hr/> <p>Utilizzando un 6mm po in muratura trapano per praticare i fori di almeno 60 millimetri di profondità e inserire un quali tassello di 6mm</p> |
|  | <p>Das TIE-Systemelement mit 2 Schrauben (ideal 5x50 Blechschraube mit Flachkopf) an der Wand befestigen.</p> <hr/> <p>Fixer l'élément système-TIE avec 2 vis (5x50 idéal vis à tôle à tête plate) sur le mur.</p> <hr/> <p>Fissare l'elemento di sistema TIE con 2 viti (5x50 ideale toccando vite con testa piatta) sulla parete.</p> |